



TAKARA
TOMY
A.R.T.S



iPhone^{せんようしょうひん}専用商品です。

※セット内容にiPhoneはついていません。

取り扱い説明書

iPhone^{せんよう}
専用

＜対応機種＞

iPhone 6/6 Plus/6s
iPhone 5/5s/5c

対応 iOS

iOS 6.0 以上

この度は、タカラトミーアーツ『さかなクンとおえかきすいそう ピクチャリウム』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

アプリダウンロード



Pichurium

ギョ!ギョ!すきょい!!

※セット内容にiPhoneは、含まれていません。

※パッケージのイラストと商品は多少異なりますのでご了承ください。

※おさかなが泳いでいる画像は合成画像です。

iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

対象年齢 8才以上

©2016 ANAN. And Tm.

© play set products

©T-ARTS

⚠ 注意（ちゅうい）

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 縁部が鋭い箇所がありますので注意してください。
- 安全のために破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 長時間、暗い場所で見続けしないでください。

＜使用上の注意＞

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。
- また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 破損・変形などの原因になりますので、落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 火のそばや、高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでください。○本商品をご利用により生じたあらゆる機器やソフトの不具合に対し、一切の責任を負えませんので、ご了承ください。

- 製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、右記までご連絡ください。

発売元：株式会社タカラトミーアーツ

- タカラトミーアーツの情報はインターネットで！

<http://www.takaratomy-arts.co.jp>

ホームページから
おさかなカード、おやつカードを
ダウンロードしてプリンターで
出力してね！

詳しくは
ホームページを
見てね！



Please refer to the English
instruction manual on the website.

<http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/suisou/>

タカラトミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください


ナビダイヤル 0570-041173

PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-0033


電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html タカラトミーアーツ サポート 検索

セット内容




●本体 × 1 個




●クリアボード × 1 枚

※保護フィルムを両面とも
はがして使用してください。




●背景ボード × 1 枚



●iPhone 6/6s 用フレーム × 1 個

※iPhone 6 Plus はフレームを使用しません。



●iPhone 5/5s/5c 用
フレーム × 1 個



●さかなクンカード
× 20 枚

●おえかきカード: 20 枚

(・おさかなカード: 10 枚・おやつカード: 10 枚)


●取り扱い説明書

(本書) × 1 枚

組み立て方

図のように組み立ててください。

●iPhone 6 Plus




※iPhone 6 Plus は
フレームを
使用しません。

●iPhone 6/6s




●iPhone 6/6s 用
フレーム

●iPhone 5/5s/5c



●iPhone 5/5s/5c 用
フレーム

※幅が広い方を上にして
本体内側の凸部に立て
かけてください。




内側の凸部

上



下

●クリア
ボード



●背景ボード

※フレームは本体の天面の
凹部にセットしてく
ださい。



フレーム

※カメラが左手前にくるように
iPhoneをセットします。



カメラ

天面の凹部

内側の凸部

●本体

できあがり!

はじめに

アプリをダウンロードしよう!

iPhone^{せんよう}専用

＜対応機種＞

iPhone 6/6 Plus/6s

iPhone 5/5s/5c

対応 iOS : iOS 6.0^{いじょう} 以上

- iPhone の AppStore より「おえかきすいそう ピクチャリウム」を検索し^{けんさく}ダウンロードしてください。※アプリの内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。^{りょうしょう}

遊び方

1 本体にiPhoneをセット!

- 使用する iPhone に合わせフレームを選び^{えら}セットします(組み立て方参照)。^{く た かた さんしょう}
※アプリをたちあげカメラが左手前に^{ひだり て まえ}くるように iPhone をセットします。

カメラ



2 おさかなカードにおさかなを描こう!

- おさかなをワクの内側に黒いサインペン等で輪郭^{りんかく}が太い線ではっきりできるように描いてください。^{ふと せん}
※輪郭がはっきりしていなかったり、線が途切れて^{せん とぎ}いるとスキャンできない場合があります。^{ば あい}
- 輪郭の内側をはみださないように色をぬってください。^{りんかく うちがわ}
- おさかなは頭が左、尾が右に描いてください。^{あたま ひだり お みぎ か}




★ 3 おさかなカードをスキャン!

- ① おさかなカードを iPhone のカメラに^{へい こう}平行にかざしてスキャンします。


おさかな
カードの表を
^{おもて}
^{した む}
下向きにして
スキャン!

カメラ

- ② クリアボードに^{ひょう じ}表示されるワクの中におさかなを入れます。ワクがマークされるとスキャンします。



- ③ おさかなが
^{なか}
すいそうの中に入^{はい}って泳^{およ}ぎだします。



※必ず、最初におさかなカードをスキャンしてください。
●おさかなは 30匹^{びき}まですいそう^{およ}で泳がせることができます。

おさかなカードがうまくスキャンできない時は…^{とき}

- 暗^{くら}いところでは、スキャンしにくい場合があります。明^{あか}るい場所^{ば しょ}で再度^{さい ど}、スキャンしてください。

- iPhone のカメラのレンズが汚^{よご}れているとスキャンできない場合^{ば あい}があります。きれいにふいてください。

- おさかなカードを
^{つくえ}机の上^{うえ}におき、iPhone でおさかなをスキャンしてください。



ほかにもいろいろ遊べる!!

おやつをあげよう!

① おやつカードにおやつを描いて iPhone のカメラに平行にかざしてスキャンします。



● おやつをワクの内側に黒いサインペン等で輪郭が太い線ではっきりできるように描いてください。※輪郭がはっきりしていなかったり、線が途切れているとスキャンできない場合があります。

● 輪郭の内側をはみださないように色をぬってください。



② クリアボードに表示されるワクの中におやつを入れます。ワクがマークされるとスキャンします。

③ おさかながおやつを食べます。




おやつをあげないとおさかながいなくなっちゃうかも!?

おさかなと遊ぼう!

① iPhone をトントンと軽くたたくとおさかなに「!」が表示されます。

② 「!」が表示されている間にクリアボードに向かって手を左右に動かすとおさかなが反応するよ。



※ 「!」が表示された後、何もしないと「!」が消えて通常モードに切り替わります。


さかなクンカードの使い方！



- | | |
|------------|-------------|
| ① ジンベエザメ | ② ハコフグ |
| ③ メガマウスザメ | ④ キンメダイ |
| ⑤ クロマグロ | ⑥ ハリセンボン |
| ⑦ さかなクン | ⑧ サクラダイ |
| ⑨ コブダイ | ⑩ ニシン |
| ⑪ シーラカンス | ⑫ リュウグウノツカイ |
| ⑬ タカベ | ⑭ ゴンズイ |
| ⑮ マダコ | ⑯ マダイ |
| ⑰ クサフグ | ⑱ カツオ |
| ⑲ チョウチョウウオ | ⑳ セミホウボウ |

遊び方

「★ おさかなカードをスキャン! 」と同じようにしてさかなクンカードをスキャンしてください。
おさかながすいそうの中に入っ
て泳ぎだします。



さかなクンカードに描かれている
魚はすいそうの中で種類によって
大きさが違ったり泳ぎ方が違うよ!


ギョ!ギョ!すギョ!

おさかなフレームに
iPhone で撮った写真を
合成して泳がせよう！




顔ハメもできるよ！

おさかな



リュウグウノツカイ



タコ



詳しくはホーム
ページを見てね！

イルカ

マーメイド



★顔ハメは
5種類+

1 シークレット！




裏ワザもいろいろあるよ！



おさかなやおやつの
イラストの大きさの違いで
いろんな事がおきるかも！

市販のHDMIアダプター(別売り)で
TVにつないで
大画面でも楽しめるよ！



こんな時は…

●遊んでいる途中で iPhone がすぐにスリープして
しまうときは、自動ロックを解除してください。

設定 → 一般 → 自動ロック → 遊びたい時間を設定する

●画面が暗く見づらいときは、明るくしてください。

設定 → 画面表示と明るさ → 明るさを調節する

●iPhoneの充電
が切れたとき
も充電をしながら遊ぶこと
ができます。

●iPhoneのカメラに手をかざしてしばらくするとメニュー
画面が表示されます。詳しい遊び方はホームページを
チェックしてね！ <http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/suisou/>

カメラ



バーチャルマスターズスピリッツ(別売り)と連動！^{れんどう}



別売りの「バーチャルマスターズスピリッツ」に
さかなクンカードに書かれている
「秘密のコード」の文字と
数字を入れると
「バーチャルマスターズスピリッツ」で
特別な魚が釣れたり、
アイテムが
もらえたりするよ！



株式会社タカラトミーアーツより発売予定！^{はつばいよてい}

