



人生銀行 for iPhone

©2013 T-ARTS 2013年3月発行

楽しい貯金ライフを送るための
取り扱い説明書

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

この度は、当行「人生銀行 for iPhone」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。
また、読み終わった後は必ず大切に保管してください。

注意

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●本製品は、単3アルカリ乾電池を使用します。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● $\oplus$ （プラス・マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●可動部に指や髪の毛がはさまれないように注意してください。●プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、遊んだ後は、必ず3才未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

お願い

●遊ぶ前に「取り扱い説明書」とアプリケーション内の説明書をよくお読みください。また読み終わった後は大切に保管してください。●商品を覆っている袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。●直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。●精密な電子部品で構成されています。ぶつけたり、落としたり、分解しないでください。●貯金箱は、電池交換や電池消耗の際に記録内容が失われます。貯金を継続する場合は、電池交換後に硬貨取り出し口から硬貨を取り出してからアプリケーションを立ち上げ、硬貨投入口から硬貨を再度入れてください。●iPhone、iPod touchの充電はできません。●本商品をご利用により生じたあらゆる機器やソフトの不具合に対し、一切の責任を負えませんので、ご了承ください。●ご使用になっているハードウェア・ソフトウェアの性能や相性によって、正常に作動しない可能性があります。予めご了承ください。●貯金箱は安定した所に置いてください。●貯金箱は高い所には置かないでください。

セット内容



本体…1個



取り扱い説明書
(本書)…1枚

※単3アルカリ乾電池、iPhone、iPod touchは付属しません。

単3アルカリ乾電池 2本使用（電池は別売りです）
REQUIRES 2LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

電池寿命…約1年（アルカリ乾電池使用時）

対象年齢
15才以上

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

ナビダイヤル 0570-041173

PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html [タカラトミーアーツ サポート] 検索

●タカラトミーアーツの情報はインターネットで！
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>



※イラストは実際の商品とは多少異なる場合がございますが、ご了承ください。※画面ははめこみ合成です。

各部の名前

サウンドリンクスピーカー：
貯金箱とiPhoneが連動する
ための信号音が出ます。

ここにiPhoneを乗せます。
※詳しくは、2ページ

500円硬貨投入口：
ここから500円硬貨を
入れましょう。
※ゲーム用コインや外国
の硬貨等、500円硬貨
以外の硬貨を入れない
でください。

硬貨お断り口：
硬貨投入口から500円
硬貨以外の日本円硬貨を
入れた際に、排出します。

みどりのボタン：
硬貨を入れた後押すと、
硬貨の枚数がカウント
されます。

底面

みどりのミニボタン

硬貨取り出し口

電池ボックス
リセットボタン

アプリケーション「住人モード」の画面表示

人生銀行 現在 ¥63500 / ¥100000 目標

for iPhone 本日の幸せ～ひと～大満足度

金額：貯金した金額が表示されます。

しあわせメーター：幸せの度合い表示です。貯金の仕方
♥が増えたり減ったりします。

カメラ：住人の様子を撮影して
アルバムに保存できます。

カレンダー：今日の日付が表示されます。
日数：目標日までの日数が表示されます。


← Menu 2014.3.28/あつと45日

電池の入れ方


**単3アルカリ乾電池2本（別売り）と
プラスドライバーをご用意ください。**

電池交換は、必ず安定した場所で行ってください。
音声の音量が小さくなったり、リセットボタンを押して
いないのに初期設定になる場合は電池交換の目安です。
新しい単3アルカリ乾電池2本（別売り）と交換して
ください。

※電池消耗、電池交換の際に貯金箱の枚数カウントデータが失われます。貯金を
継続する場合は、電池交換後に硬貨取り出し口から硬貨を取り出し、硬貨取り出
し口を閉めてからアプリケーションを起動させ、硬貨投入口から硬貨を再度入
れてください。




本体底面にある電池ボックスのネジを ドライバー
でゆるめて、電池カバーをはずしてください。



単3アルカリ乾電池2本（別売り）を、図のようにセット
します。

※ $\oplus$ （プラス・マイナス）の向きに注意してください。



電池カバーを戻し、ネジをドライバーで締めしてくだ
さい。誤動作防止のため、リセットボタンを先の細い
棒で押してください。

⚠️ ご使用になる前に、必ずお読みください ⚠️

❗ 安定した場所に置いてください。

500 円硬貨を貯金することにより、本体重量が重くなります。落下による怪我や、床、机などのキズにはご注意ください。滑りやすい場所、傾斜のある場所、平らでない面、高い場所など、不安定な場所に置くと、転倒や落下をし、故障や破損の原因となる恐れがあります。



❗ 貯金箱のサウンドリンクスピーカーとiPhone、iPod touch のマイクが近くなるよう、貯金箱にセットしてください。

人生銀行 for iPhone と iPhone、iPod touch は音で連動します。人生銀行 for iPhone のサウンドリンクスピーカーと iPhone、iPod touch のマイクが近くなるようセットしてください。

※iPhone、iPod touch のマイク位置はお手持ちの機種をご確認ください。

※詳しくは、STEP3 の①へ



❗ サウンドリンクスピーカーの穴を塞ぐようなカバーを使わないでください。

柔らかい布素材や、分厚いプラスチック等、人生銀行 for iPhone のサウンドリンクスピーカー部分を塞ぐカバーを使用すると、音での連動が上手くいかず、硬貨を正しくカウントできないことがあります。




❗ 人生銀行 for iPhone 1 台につき、1 台の iPhone、iPod touch をご利用ください。

●人生銀行 for iPhone と連動している iPhone、iPod touch とは別に、人生銀行専用アプリケーションをダウンロードし、起動させた iPhone、iPod touch が人生銀行 for iPhone の半径 2 ～ 3m 以内にあると、信号音を誤って受信する場合がありますのでご注意ください。

●人生銀行 for iPhone を複数台並べて使用すると、通信エラーが生じます。同じ部屋に複数台置かないでください。

●家族や恋人と一緒に貯金を楽しみたい方は、1 台の人生銀行 for iPhone に 1 台の iPhone か、iPod touch を連動させ、皆様で一緒にご利用ください。



❗ 硬貨の投入は 1 枚 1 枚ゆっくり入れてください。

連続で速く入れると硬貨枚数を正しくカウントできなかったり、硬貨詰まりの原因になります。



STEP1

△ さあ、口座を開きましょう

「人生銀行 for iPhone」は、お客様の貯金ライフをお手伝いする頼れるパートナーです。ご利用になる際は、お客様自身に「いつまでにいくら貯めるか」をご入力いただけます。クリスマスに彼女とディナー、家族と旅行…などのお一人お一人の目標に合わせて、楽しみながら貯金をするお手伝いをいたします。

① 専用アプリケーションをダウンロードしてください。

人生銀行 for iPhone は、App Store から専用のアプリケーション「人生銀行」をダウンロードして、右枠内の iPhone、iPod touch と連動して遊ぶことができます。

App Store → 「人生銀行」で検索

※アプリケーションをダウンロードする際、Wi-Fi ネットワークに接続するか、コンピュータの iTunes のご利用が必要となる場合がございます。

※アプリケーションをダウンロードする際の通信費用は、お客様のご負担となります。



iPhone、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

iPhone 5/4S/4、
iPod touch (第4世代)
iPod touch (第5世代)

対応 iOS: iOS 5.1.1 以上

※最新対応機種・最新対応 iOS については、App Store のアプリケーション情報画面をご確認ください。

② 貯金プランをご入力ください。

人生銀行 for iPhone のアプリケーションを起動させ「いつまでにいくら貯めるか」お客様の希望される貯金プランをご入力ください。

貯金プランは、期間：1 ヶ月～1 年、金額：1 万円～10 万円で設定できます。



※アプリケーションの詳しい操作方法は、アプリケーション内の説明書をご覧ください。

③ 人生のストーリーをお選びください。

入力した貯金プランの難易度に応じたストーリーをご用意しております。難易度に応じたストーリーと、「元祖 人生銀行 ロックンローラー」編から好きなストーリーをお選びください。


レベル1「こつこつ歩む幸せの道」編

平凡な幸せを夢見る青年のストーリー。日本のサラリーマン代表として、夢に向かってこつこつまじめに生きていく！平凡な幸せは、簡単に手に入るのか！?



レベル2「挑戦あるのみ！目指せ社長！」編

自分の力を試したい…！平凡な学生から、自分の道を切り開いていく青年のストーリー。自分の会社を持つんだ！そして、あっと驚くものを作るぞ！



レベル3「本当の幸せって…世界の大富豪」編

大志を抱く青年のストーリー。行動を重ね、サクセスを次々重ね、リッチで優雅な暮らしを満喫！そして…本当の幸せに向かって、突き進む。



おまけ「元祖 人生銀行 ロックンローラー」編

ロックスターに憧れる青年のストーリー。ギター一本で弾き語りからスタート！いつかは俺の音楽を、世界中に届けてみせる！



△ ストーリーを決めたら、貯金人生のスタート！人生のオープニングムービーが流れます。



STEP2

人生銀行 for iPhone の楽しみ方

人生銀行 for iPhoneに貯金をすると、貯金箱の住人の生活は変化していきます。貯金をすると、あんなことやこんなことが起こる…住人の人生をお楽しみください。




貯金ライフの流れをご説明いたします。

- ①人生銀行のオープニングムービーが終了すると、住人の日常生活画面「住人モード」が表示されます。貯金箱の住人の様子を観察しましょう。
- ②500円硬貨を貯金するたびに、ラッキーイベント / アンラッキーイベント / ミニゲームのうちのどれかがランダムで発生します。何が出るか、ミニゲームに勝つか負けるかで、「しあわせメーター」のハートの数が増減します。
- ③目標貯金額の10分の1貯金することにより、ステージアップムービーを見ることができます。就職をしたり、結婚をしたり…人生の大きなドラマをお楽しみください。
- ④目標日までに目標貯金額を貯金することができると、住人はハッピーなエンディングを迎えます。しあわせメーターが高い状態で目標達成をすると、スペシャルなエンディングを迎えます。エンディング終了後、お金を取り出しましょう。目標日までに貯金が完了しない…残念なエンディングを迎えてしまいますので、期限内の貯金完了をお願いいたします。



ご注意!

目標に対して貯金のペースが遅い場合には、住人が貯金を催促してきます。貯金してあげないと、しあわせメーターが下がってしまいます。





STEP3

さあ、500円硬貨を貯金しましょう

①人生銀行 for iPhoneに、iPhone、iPod touchを正しくセットしましょう。

人生銀行for iPhoneとiPhone、iPod touchは音で連動します。人生銀行for iPhoneのサウンドリンクスピーカーとiPhone、iPod touchのマイクが近くなるようセットしてください。

※iPhone、iPod touchのマイク位置はお手持ちの機種をご確認ください。



②アプリケーションを起動させ、500円硬貨を入れましょう。



500円硬貨を貯金すると…



「チャリン♪お預かりいたします」と音声流れます。この音声に、500円硬貨が貯金されたことをiPhoneに伝える信号が含まれています。貯金を続けていると、本体内部の一箇所に500円硬貨が溜まってしまい、硬貨の認識がうまくいかなくなる場合がございます。10枚貯金をするごとに、本体を傾けて、本体内部の硬貨を均してください。

人生銀行とiPhoneの連動が失敗しても…



iPhoneのセット方法を間違え、連動がうまくいかなかった分や、iPhoneをセットせずに貯金した分の枚数は、貯金箱が記憶しております。次にiPhoneをセットして500円硬貨を貯金したときに、枚数を合算してiPhoneにお知らせいたします。



お客様の楽しい貯金ライフをサポートする機能を備えております。

※アプリケーションの詳しい操作方法是、アプリケーション内の説明書をご覧ください。

住人モード



今の住人の様子を覗き見できます。
貯金をするときも、住人モードで行います。画面右下のカメラで、住人の様子を撮影できます。

人生のアルバム



住人モード・ドラマ中に撮影した写真が見られます。貯金人生を振り返りましょう。SNSへの投稿もこちらから出来ます。

メニュー画面



グラフモード







現在までの貯金進捗を確認できます。貯金をあとどれ位頑張れば良いのかが一目瞭然です。

説明書 使い方はこちらをご確認ください。

リスト 貯金をしたら欲しいものを入力できます。

設定モード



目標設定リセット：人生をリセットし、目標設定からやり直します。

BGM ON/OFF：ドラマ中のBGMのON/OFF設定ができます。

テキストスピード：住人の吹き出しや、ドラマ中のテキスト再生スピードを調節できます。

暗証番号設定：銀行ATMのように、アプリケーションに暗証番号を設定することができます。

貯金を取り出すと…

貯金中にどうしても、貯金した500円硬貨を取り出したい場合は、人生銀行 for iPhoneの底面にある硬貨取り出し口を開けてください。




取り出し方

硬貨取り出し口上のみどりのミニボタンを押し込みながら、硬貨取り出し口を矢印方向にスライドすると開きます。硬貨を取り出した後、スライドした硬貨取り出し口を元に戻して、閉めましょう。iPhoneのアプリケーションを起動させ、本体の側に置いて硬貨を取り出すと、ストーリーが三畳一間からやり直しになります。

みどりのミニボタンを押しながら…

硬貨取り出し口を矢印方向にスライドすると、開きます。



⚠️貯金の一部のみ引き出す場合⚠️

硬貨取り出し口を開けると、貯金箱内の硬貨カウントは強制的に0枚になります。貯金の一部のみ引き出したいお客様は、硬貨を取り出し、硬貨取り出し口を閉めた後、貯金箱に戻したい500円硬貨を、硬貨投入口からすべて、お入れください。

硬貨取り出し・再投入後の枚数とiPhone内のデータとのリンクは、次にiPhoneを載せて硬貨を入れるタイミングで行われます。貯金を全額引き出さず、硬貨を投入口から入っていた場合、残金に応じて、人生が逆戻りします。

※しあわせメーターの♥の数は、硬貨取り出し前と変更ありません。



残りの500円硬貨

さいごに

ここまでお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
アプリケーション内の説明書も、必ずお読みください。
では、正しい使い方を守って充実した貯金ライフをお楽しみください。