

夏だ/プールだ/流しそうめんだ!!

対象年齢
15才以上

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

Big Stream
ビッグストリーム
そうめんスライダー
Big Hawaii

おうちで楽しい!
リゾート気分の流しそうめん!!

●取扱説明書

ご購入上げのお客様へ 必ずお読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「ビッグストリームそうめんスライダービッグハワイ」を
ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を
よくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真・イラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※単1形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです）REQUIRES 3 LR20（"D" SIZE）BATTERIES（NOT INCLUDED）.
※そうめんは別売りです。

警告（けいこく）

必ずお読みください。お子様の場合は、保護者の方がお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に
与えないでください。

注意（ちゅうい）

●本製品は単1形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。●乾電池は飲み込むと危険
です。お子様の手の届かないところに保管してください。また万一飲み込んだ場合には
すぐに医師に相談してください。（電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがありま
す。下記に注意してください。）・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでくださ
い。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋
（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は、必ずスイッチを切り電池を
はずしてください。はずした電池は、小さいお子様の手の届かないところに保管してくだ
さい。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電
池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の
指示に従ってください。●可動部分の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないよう
に注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子
様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、壊れたり変形した部分が
あった場合は、使用しないでください。●モーターユニットのケーブルは、指などに巻き
つけたりしないでください。血がよわなくなり危険です。●ぶつかけたり、振り回すなど
乱暴な遊びをしないでください。●虹シート、ヤシの木シートの縁で指を切らないようご
注意ください。

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を、を
第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行って
おり、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッ
ケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください
。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっております
が、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーアーツ サポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの問い
合わせに限ります。（Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.）

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

©T-ARTS


MADE IN CHINA

セット内容


●取扱説明書（本紙）
…1枚



●モーターユニット
…1コ



●電池ボックス…1コ



●フラワーベース
…1コ



●サンシャイン
フィン…1コ



●虹ベース…4コ

●延長スタンド
（小）…1コ

●延長スタンド
（中）…4コ

●延長スタンド
（大）…1コ

●フラワーベース
…5コ

●ファウンテン
パーツ…1コ

●ヤシの木シート…5枚

●虹シート…2枚

●プール…1コ

●曲線水路x6

●直線水路x4

●アーム…6コ

●めんとレー
…1コ

●曲線水路
…6コ

●直線水路
…4コ

●スタンド台
…4コ

●虹ベース…4コ

●サンシャイン
フィン…1コ

●ファウンテン
パーツ…1コ

●フラワーベース
…5コ

●延長スタンド
（大）…1コ

●延長スタンド
（中）…4コ

●延長スタンド
（小）…1コ

●モーターユニット
…1コ

●虹シート…2枚

●ヤシの木シート…5枚

●サンシャイン
フィン…1コ

●曲線水路
…6コ

●直線水路
…4コ

●アーム…6コ

●めんとレー
…1コ

●スタンド台
…4コ

●虹ベース…4コ

●サンシャイン
フィン…1コ

●ファウンテン
パーツ…1コ

●フラワーベース
…5コ

●延長スタンド
（大）…1コ

●延長スタンド
（中）…4コ

●延長スタンド
（小）…1コ

●モーターユニット
…1コ

●虹シート…2枚

●ヤシの木シート…5枚

●サンシャイン
フィン…1コ

●曲線水路
…6コ

●直線水路
…4コ

●アーム…6コ

●めんとレー
…1コ

●スタンド台
…4コ

●虹ベース…4コ

●サンシャイン
フィン…1コ

●ファウンテン
パーツ…1コ

●フラワーベース
…5コ

●延長スタンド
（大）…1コ

●延長スタンド
（中）…4コ

●延長スタンド
（小）…1コ

●モーターユニット
…1コ

●虹シート…2枚

●ヤシの木シート…5枚

●サンシャイン
フィン…1コ

●曲線水路
…6コ

●直線水路
…4コ

●アーム…6コ

●めんとレー
…1コ

●スタンド台
…4コ

●虹ベース…4コ

●サンシャイン
フィン…1コ

●ファウンテン
パーツ…1コ

●フラワーベース
…5コ

●延長スタンド
（大）…1コ

●延長スタンド
（中）…4コ

●延長スタンド
（小）…1コ

●モーターユニット
…1コ

●虹シート…2枚

●ヤシの木シート…5枚

●サンシャイン
フィン…1コ

●曲線水路
…6コ

●直線水路
…4コ

●アーム…6コ

●めんとレー
…1コ

●スタンド台
…4コ

●虹ベース…4コ

モーターユニットを分解しますと、防水性能が低下し、
内部に水が入りやすくなりますので、絶対におやめください。
Never disassemble motor unit. It may cause a loss in waterproof
function or lead to water immersion inside motor unit.
把摩打組件分解會減低其防水性能、切勿嘗試。

お手入れ方法

使用前に右図パーツを必ず洗って
清潔にしてから使用してください。

Wash the toy and its accessories
before and after use.


使用前後、請清洗玩具及其配件

- 1 ひとつずついていないに洗ってください。
- 2 食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗いよくすすいでください。
- 3 細かいところの汚れなどもきれいに取り除いてください。
- 4 完全に乾燥させてから衛生的な場所に保管してください。

警告

Warning

警告



電池ボックスは
水洗いできません。

※水が付いたときは、
乾いた布巾などで
拭き取ってください。


Do not wet battery case.
※Wipe off water with a dry cloth when wet.

請勿用水沖洗電池盒

※如沾到水，請用乾布拭去水份



- お湯には入れないでください。変形や変色の原因になります。
- 煮沸消毒や熱湯をかけたり、コンロやストーブなどの近くで
使用しないでください。
- お手入れにシンナー、ベンジンなどの揮発性のものや、化学ぞうきん、
みがき粉、ナイロンたわし、金属製たわしは使用しないでください。



モーターユニットは
丸洗い、つけ置き洗いは
絶対にしないでください。

※使用後はモーターユニットを速やかに水中から取り出し、水気を
拭き取って乾燥させてください。使用後に水中に放置しますと
故障の原因となりますのでご注意ください。


Never soak or wash motor unit with water.
※Wipe moisture with a dry cloth and let motor unit dry immediately
after use. Do not leave motor unit inside water after use.
It will lead to malfunction.

切勿把摩打組件浸泡於水中清潔


※使用後請盡早把摩打組件從水中取出，除去水份後置於乾燥環境風乾。
長期把摩打組件置於水中有可能導致機件故障

電池のセット方法


- 1 電池ボックスを用意して
図のように、
プラスドライバーで
矢印の方向に回して
電池ブタを外します。



- 2 単1形アルカリ乾電池
（別売り）を＋－の向きに
注意してセットします。



- 3 フタを戻しネジをしめてください。




注意

電池を交換するときは、ぬれた
手で絶対に行わないでください。
また、電池ブタや内部に水が
入らないように十分注意して
ください。


モーターユニットの設置

- 1 モーターユニット & 電池ボックスを設置する

※電池をセットしてから設置してください。
下図のようにモーターユニット、
電池ボックスを、それぞれ
プールにセットします。



真上から見た図




- 2 電池ボックスにケーブルのプラグを差し込む

モーターユニットのプラグを電池ボックスの
ソケット（スイッチの下部）に
差し込みます。

注意

モーターユニットのケーブルは、
ひっぱったり、振り回したり
しないでください。
プラグがぬれた場合は、乾いた
布などで拭き取ってください。



組み立て方

水が水路やプールの外にはねる場合がありますのでビニールシートなどをご準備ください。その際ビニールシートなどすべりやすいので足元にご注意ください。

そうめんスライダー・ビッグハワイは、色々なコースレイアウトが楽しめます！

この取扱説明書ではスタンダードコースの組み立て方を説明します。その他のコースについては、「カスタムレイアウト」をよく確認して、組み立ててください。

スタンダードコースでは下記の部品を使用します。

直線水路 ×2	スタンド台 ×2
曲線水路 ×6	延長スタンド(小) ×1
支柱 ×8	延長スタンド(中) ×1
アーム ×6	延長スタンド(大) ×0

1 支柱とアームの組み立て

支柱の組み立て方

右図のように支柱のマークとモーターユニットの凹み部分が合うようにはめ込みます。


残りの支柱も、同様にはめ込みます。

※マークは対角上に2つあり、どちらでもはめられますが、アームの取り付け位置により角度をかえる必要があります。

アームの取り付け方

右図のようにアームを支柱にスライドして差し込みます。

前述の組み立て方を読んで、下図のように組み立ててください。



※アームの取り付け位置に注意してセットしてください。
※アームの取り付け位置は、レイアウトによって異なります。「カスタムレイアウト」を確認してください。

2 水路の組み立て

水路の組み立て方

水路の内側凸に十字凸を差し込んで、組み立てていきます。

水路とスタンドを組みむ

スタンドに差し込むときは、上下から押さえてください。

水路とアームを組みむ

支柱にセットしたアームの十字部分に取り付けてください。


注意

外すときは、無理に引っ張ると破損・変形の原因となりますので片方のツメを軽く引き上げて外してください。

スタンドの組み立て方

スタンド台に延長スタンドを、右図のように面が互い違いになるように組み、スタンドをつくります。

※レイアウトによって必要なスタンドが異なります。「カスタムレイアウト」を確認してください。



サンシャインフィンとシートの取り付け方

●サンシャインフィンの取り付け方

右図のように直線水路のサイドにある穴にはめてセットしてください。

注意

一度に大量のそうめんを流しますとサンシャインフィンで止まり水が溢れることがあります。

サーファーパーツが左右に動かないときは…

接続部分が外れている可能性がありますので、クランクパーツの突起がサーファーパーツに差し込まれているか確認してください。

●虹シート、ヤシの木シートを取り付け方

※保護シートをはがしてからセットしてください。

右図のように直線水路のサイドにある穴に虹ベースを2つセットして、溝に虹シートを差し込みます。

ヤシの木シートは水路の穴の好きなところにセットできます。

しっかり組み立てられていることが確認できたら、完成!!

そうめんスライダーの使い方

水を注ごう！

水平な場所にそうめんスライダーを置き、水を注ぎます。組み立て終えている状態で、プールの内側の段差まで水を入れてください。水が循環するとプールの水位が下がりますので、内側の段差まで水を継ぎ足してください。

スイッチを押すと、そうめんスライダー内のポンプが駆動して水を上へと汲み上げます。再度、スイッチを押せば止まります。そうめんを適量(一口サイズ)上から流してください。

そうめんは、めんとレーから入れて流そう！

そうめんをキャッチ！



フラワーピースを上から押さえつけると、たまった水が思わぬところからあふれるので無理に押しつけないでください。

※流しそうめん中は、箸や手で水路を押しつけないでください。
※ご使用後片づける際は、組み立て時の順番とは逆に各パーツを外していき、最後にプールの水を捨ててください。


！そうめんを流すときの注意

- ご使用中水位が下がり過ぎると、水流が起きなくなります。内側の段差まで水を補給してください。
- 水量が減ってきたら、電池切れの可能性があります。電池を新しいものに交換してください。
- モーターユニットの水の吸い込み口に目詰まりがないようにしてください。
- ご使用中、糸や紙などが入り込まないようにご注意ください。モーターユニットのファンに巻きつき、ファンが回転しなくなったり、水の流れが悪くなる場合があります。
- ゆで過ぎや、ゆでてから時間が経ち過ぎているものなど、ふやけたそうめんは、浮力がなくなり底に沈んでしまいます。ゆでカスは詰まりの原因になります。
- プール内に放置されたままのそうめんがあると、ふやけて詰まりの原因になりますのでご注意ください。
- 水が水路やプールの外にはねる場合がありますのでご注意ください。
- スイッチを切ったとき水量が多いと、プールから水があふれる恐れがありますのでご注意ください。

スーパーロングユース

【サイズ】 W:約1090mm H:約640mm D:約270mm


■アームの位置	
10段目…左	10
9段目…右	9
8段目…左	8
7段目…右	7
6段目…左	6
5段目…右	5
4段目…左	4
3段目…右	3
2段目…左	2
1段目…右	1




3 ハイビスカスファウンテンの組み立て

1 フラワーベースを真上から支柱にセットします。


めんとレーの溝にフラワーベースの口が合うようにセットします。



2 右図のようにフラワーベースとファウンテンパーツの位置を合わせて差し込みます。



3 フラワーベースの5本のボールの間にフラワーピースをセットします。



カスタムレイアウト

アームの位置は、電池ボックスがある方を手前として真横から見たときの場合です。また、下から1段、2段と数えています。

スタンダードユース

【サイズ】 W:約700mm H:約560mm D:約270mm

■アームの位置	
8段目…左	8
7段目…右	7
6段目…左	6
5段目…右	5
4段目…左	4
3段目…右	3
2段目…左	2
1段目…右	1



エンジェルユース

【サイズ】 W:約1030mm H:約640mm D:約270mm

■アームの位置	
10段目…左	10
9段目…右	9
8段目…左	8
7段目…右	7
6段目…左	6
5段目…右	5
4段目…左	4
3段目…右	3
2段目…左	2
1段目…右	1

