

# おえかきすいそう ピクチャリウム



## 取り扱い説明書

この度は、タカラトミーアーツ『おえかきすいそう ピクチャリウム』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

iPhone 専用  
対応機種  
iPhone 6/6 Plus  
iPhone 5/5s/5c

対応 iOS  
iOS 6.0 以上

アプリダウンロード



※セット内容に iPhone は、含まれていません。  
※パッケージのイラストと商品は多少異なりますのでご了承ください。  
※おさかなが泳いでいる画像は合成画像です。  
iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

対象年齢 8才以上

©T-ARTS

## 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 縁部が鋭い箇所がありますので注意してください。
- 安全のために破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。
- 長時間、暗い場所で見続けしないでください。

### <使用上の注意>

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 破損・変形などの原因になりますので、落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 火のそばや、高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでください。○本商品をご利用により生じたあらゆる機器やソフトの不具合に対し、一切の責任を負えませんので、ご了承ください。


ホームページからおさかなカード、おやつカードをダウンロードしてプリンターで出力してね!  
詳しくはホームページを見てね!

Please refer to the English instruction manual on the website.  
<http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/suisou/>

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、右記までご連絡ください。  
販売元: 株式会社タカラトミーアーツ  
●タカラトミーアーツの情報はインターネットで  
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>


タカラトミーアーツお客様相談室  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
ナビダイヤル 0570-041173  
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5660-0033  
受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時

## セット内容



- おえかきカード: 20枚  
(おさかなカード: 10枚  
おやつカード: 10枚)
- 取り扱い説明書(本書) × 1枚

## 組み立て方



## はじめに アプリをダウンロードしよう!

iPhone 専用  
対応機種  
iPhone 6/6 Plus  
iPhone 5/5s/5c  
対応 iOS: iOS 6.0 以上

●iPhone の AppStore より「おえかきすいそう ピクチャリウム」を検索しダウンロードしてください。※アプリの内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

## 遊び方

### 1 本体に iPhone をセット!


●使用する iPhone に合わせフレームを選びセットします(組み立て方参照)。  
※アプリを立ちあげカメラが左手前にくるように iPhone をセットします。

### 2 おさかなカードにおさかなを描こう!

- おさかなをワクの内側に黒いサインペン等で輪郭が太い線ではっきりできるように描いてください。※輪郭がはっきりしていなかったり、線が途切れているとスキャンできない場合があります。
- 輪郭の内側をはみださないように色をぬってください。
- おさかなは頭が左、尾が右に描いてください。

### 3 おさかなカードをスキャン!

- 1 おさかなカードを iPhone のカメラに平行にかざしてスキャンします。
- 2 クリアボードに表示されるワクの中におさかなを入れます。ワクがマークされるとスキャンします。



- ※必ず、最初におさかなカードをスキャンしてください。
- おさかなは 30匹まですいそうで泳がせることができます。

### おさかなカードがうまくスキャンできない時は...

- 暗いところでは、スキャンしにくい場合があります。明るい場所で再度、スキャンしてください。
- おさかなカードを机の上におき、iPhone でおさかなをスキャンしてください。
- iPhone のカメラのレンズが汚れているとスキャンできない場合があります。きれいにふいてください。


## 他にもいろいろ遊べる!! おやつをあげよう!

- 1 おやつカードにおやつを描いて iPhone のカメラに平行にかざしてスキャンします。
  - おやつをワクの内側に黒いサインペン等で輪郭が太い線ではっきりできるように描いてください。※輪郭がはっきりしていなかったり、線が途切れているとスキャンできない場合があります。
  - 輪郭の内側をはみださないように色をぬってください。
- 2 クリアボードに表示されるワクの中におやつを入れます。ワクがマークされるとスキャンします。
- 3 おさかながおやつを食べます。

## おさかなと遊ぼう!

- 1 iPhone をトントンと軽くたたくとおさかなに①が表示されます。
  - 2 ①が表示されている間にクリアボードに向かって手を左右に動かすとおさかなが反応するよ。
- ※①が表示された後、何もしないと①が消えて通常モードに切り替わります。

## おさかなフレームに顔ハメもできるよ!



## 裏ワザもいろいろあるよ!

おさかなやおよつのイラストの大きさの違いでいろいろな事がおきるかも! 市販の HDMI アダプター(別売り)で TV につないで大画面でも楽しめるよ!

## こんな時は...

- 遊んでいる途中で iPhone が勝手にスリープしてしまうときは、自動ロックを解除してください。
- 画面が暗く見づらいときは、明るくしてください。

●iPhone のカメラに手をかざしてしばらくするとメニュー画面が表示されます。詳しい遊び方はホームページをチェックしてね! <http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/suisou/>