



V-01

シャリダー警備艇 アガリ号

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

この度は、タカラミーアーツ「シャリダー警備艇 アガリ号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●可動部分の隙間に指や髪、毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

(使用上の注意) ○梱包材は、開封後にすぐに捨ててください。

セット内容 ●遊び方説明書: 1枚
●本体: 1個 ●武器: 2個 ●シール: 1枚

対象年齢6才以上

〈材質表示〉
・本体、武器: ABS
・シール: 紙・車輪: 鉄

※写真やイラストは、実際の商品とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

遊び方説明書

発売元: 株式会社 タカラミーアーツ
タカラミーアーツの情報はインターネットで!

<http://www.takaratomy-arts.co.jp/>

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

ナビダイヤル 0570-041173



PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時


www.takaratomy-arts.co.jp/support.html [タカラミーアーツ サポート] [検索]

まずは あがりモードからビークルモードに変形してみよう!


1 本体にアガリング砲を図のようにセットすれば「あがりモード」の完成です。

あがり
モード

2 あがりモードの上部を矢印の方向に90度倒します。






3 倒した上部を内側に180度ひねります。




図のように全体を矢印の方向へ倒します。

4 茶柱を引き上げて、アームパネルを図のようにセットします。
(反対側も同じようにアームパネルをセットしてください。)




5 図のように左右のアームパネルに茶柱ガンセットします。




あがりモードに戻す時は、図のように茶柱ガンを立ててください。

6 ハイパーカテキンエンジンを矢印の方向に180度回転させてセットします。



7 緑茶砲を持ち上げ、左右のアガリカバーをスライドして、変形完了です。



変形完了!


ビークル
モード



シャリダー警備艇 アガリ号 ビークルモードの遊び方


ハイパーGT砲にチャレンジしてみよう!

アガリング砲を外して裏向きに装着すれば、ハイパーGT砲になります。




シャリダー(別売)を乗せてみよう!

シャリダーの腕を軽く押さえながら、コックピットの左右のアームパネルの間に腕が入るように乗せます。また、つま先がコックピットの穴に差し込まれるように前に少し押し込んでください。




シャリダー(別売)のネタや武器を装備してみよう!

アーム部分にシャリダーのネタや武器を差し込んで装着することができます。




シールの貼り方



おチャージ状態にしてみよう!

1 あがりモードのままで、アームパネルとハイパーカテキンエンジンをセットします。




2 茶柱ガンを外してから、図のように逆向きにセットすれば完成です。


図のように、シャリダーを乗せることで、おチャージ状態になります。

他のビークル(別売)と連結してみよう!

ビークルモードでは、他のビークルと連結して遊ぶことができます。



アガリング砲を外して、図のように連結パーツAを引き出し、再度アガリング砲をセットします。





V-02

デマキッズ偵察艇 オワン号

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

この度は、タカラミーアーツ「デマキッズ偵察艇 オワン号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●可動部分の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

(使用上の注意) ○梱包材は、開封後にすぐに捨ててください。

セット内容

●本体：1個

●遊び方説明書：1枚

●シール：1枚

対象年齢6才以上

〈材質表示〉

●本体：ABS・シール：紙

●車軸：鉄

遊び方説明書

発売元：株式会社 タカラミーアーツ
タカラミーアーツの情報はインターネットで！<http://www.takaratomy-arts.co.jp/>

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区石7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

ナビダイヤル 0570-041173

PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html [タカラミーアーツ サポート] [検索]


※写真やイラストは、実際の商品とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

まずは

おわんモードからビークルモードに変形してみよう！


1

図のようにおわんモードのハッチを開きます。




2

フタ全体を図のように持ち上げます。




3

おわんのフタを180度開き、ハッチをフタの穴に差し込んで固定します。





4

ウマミング連装高角砲と操縦桿を図のように引き出し、操縦桿を手前に倒します。





5

図のように車輪ベースを180度回して、セットすれば変形完了です。






デマキッズ偵察艇 オワン号 ビークルモードの遊び方





1

デマキッズの腕を上げて開き、
コックピットに乗せます。




2

デマキッズの腕を閉じて操縦桿を握らせませす。
また、武器を図のように差し込んで、装着することができます。



後方偵察デッキの3箇所のジョイントに、
デマキッズをセットすることができます。



偵察準備OK!


※後方偵察デッキにデマキッズ3体を同時に乗せることはできません。

他のビーグル(別売)と連結してみよう!


ビーグルモードでは、他のビーグルと連結して遊ぶことができます。

1


図のように連結
パーツAを引き出します。



2



後方偵察デッキの
連結パーツBを矢印
のようにセットします。



連結完了!